

## Алгоритм конфигурации PREMIUM X+

**Паника** - сигнал приходит при нажатии на кнопку. Условия: Сервисный режим выключен;

**Вторжение** – При открытии дверей или включении зажигания, в случае, если а/м стоит *На охране* и *Метка вне зоны* на 30 секунд включается Таймер управления и подается питание на блок *SkyBrake*. В случае, если в течение 30 секунд метка не считалась, Таймер управления выключается, отключается питание *SkyBrake* и генерируется сигнал Вторжение. При этом блок остается в режиме *На охране*.  
Условия: Сервисный режим выключен; автомобиль находится на охране.

**Хайджек**– сигнал приходит при нажатии на кнопку *Паники* или при срабатывании *Анти Хайджека*. После срабатывания на 300 секунд включается *Таймер 211*. В течение этого времени последующие сигналы не отсылаются.  
Условия: Сервисный режим выключен; автомобиль не на охране, *Таймер 211* выключен.

**Датчик объема** – При срабатывании *Датчика объема*, в случае если *Метка* находится вне зоны, зажигание выключена, автомобиль находится на охране, на 300 секунд включается *Фильтр сообщений*. Через 60 секунд после включения *Фильтра сообщений*, если в течение этого времени не считается метка, генерируется сигнал **Датчик\_объема** и выключается выход *Объем*. В случае повторного срабатывания датчика объема сигнал не генерируется до момента считывания *Метки*. В случае срабатывания датчика объема в течение 300 после выхода *Метки* из зоны выход *Объем* отключается и сигнал не генерируется.

**АКБ** – сигнал генерируется, если напряжение аккумуляторной батареи автомобиля упало ниже 7.7 В на срок более 120 секунд.  
Условия: Сервисный режим выключен;

**Разбой** – сигнал генерируется через 3 минуты после ухода *Метки* из *Зоны* при включенном зажигании.  
Условия: Сервисный режим выключен;

**Постановка на охрану** – через 60 секунд после выхода *Метки* из зоны или через 60 секунд после закрытия дверей (метка вне зоны), при выключенном зажигании, включается режим **Охрана**. При этом блокируется двигатель и включается *Таймер объема*. Через 15 минут после закрытия дверей при выключенном зажигании, если метка находится *В ЗОНЕ*, отключается питание *SkyBrake* и блок переходит в режим **Охрана**.  
Условия: Сервисный режим выключен;

Отключения беспроводной блокировки происходит при включении зажигания, в случае, если блок не стоит в режиме *Охрана*.